

slow juicer



PRO

» **easyways**
simple life



Medidas de seguridad

A continuación se indican las precauciones básicas de seguridad que siempre deben ser tomadas en cuenta para así reducir el riesgo de incendios, golpes eléctricos y /o lesiones al momento de utilizar el Slow Juicer PRO.

Para su seguridad

Lea todas las instrucciones con cuidado, incluso si usted ya se encuentra familiarizado con el aparato

- Para protegerse contra el riesgo de sufrir un shock de descarga eléctrica, NO SUMERJA en agua o cualquier otro líquido el cuerpo principal de este aparato, el enchufe o el cable.

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas enfermas, a menos que sean supervisados adecuadamente por una persona responsable, a fin de asegurar que el aparato sea usado en forma segura.

- Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- No opere el aparato si el cable de alimentación y/o el enchufe se encuentran dañados, si el aparato presenta un mal funcionamiento, o si este se ha caído o dañado de alguna manera.

- No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.

- No utilice ni coloque ninguna parte del aparato sobre o cerca de superficies calientes (por ejemplo, una cocina a gas o eléctrica, o en un horno caliente).

- No utilice este aparato para otra cosa que su uso previsto. Este producto está destinado solamente para uso doméstico.

- Este aparato está diseñado para ser enchufado a una toma de corriente estándar de energía doméstica.

- No intente reparar, desmontar o modificar el aparato. No utilizar partes reparadas.

- No lo use al aire libre.

- Operar sobre una superficie seca y nivelada. Se deben evitar superficies inseguras.

- El empleo de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

- Nunca introduzca utensilios en el aparato cuando este se encuentra en funcionamiento.

- No utilice este aparato con un cable eléctrico de extensión.

- Nunca conecte el aparato a un temporizador (timer) o a un sistema de control remoto, a fin de evitar situaciones de peligro.

- Esta unidad está diseñada sólo para uso doméstico.

- Almacene la unidad bajo techo en un lugar seco.

- No coloque objetos metálicos en el aparato, tales como cuchillos, tenedores y cucharas.

- Nunca transporte el aparato por el cable de alimentación ni tire de él para desconectarlo. Para esto, retire el enchufe del tomacorriente.

- No opere el aparato si el cable de alimentación o el enchufe se encuentran dañados, o si el aparato presenta mal funcionamiento o se ha caído o dañado de alguna manera.

- Asegúrese de que la cámara, tobera y el resto de las piezas estén ubicadas correctamente antes de comenzar a utilizar el aparato.

Advertencia

Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico o personas cualificadas a fin de evitar peligro.

Este producto no ha sido diseñado para usos distintos de los especificados en éste manual.

Guarde estas instrucciones

Características de su Exprimidor lento



Conozca su prensadora de jugo

Felicitaciones por la compra de su nuevo Slow Juicer PRO.

Antes de utilizar su máquina por primera vez, es muy importante que usted Lea y siga todas las instrucciones de este manual con cuidado, incluso si usted ya se encuentra familiarizado con el aparato

Guarde éste folleto para cualquier uso futuro.

Este aparato ha sido diseñado para operar desde una toma de corriente doméstica estándar. No es para uso industrial o comercial.

Antes de utilizar por primera vez

Limpie con cuidado el exterior del aparato para eliminar el polvo que se haya acumulado. No utilice limpiadores abrasivos. Quite cualquier etiqueta o adhesivo.

NO SUMERJA el cable de alimentación o parte del motor de este aparato en agua o cualquier otro líquido.

Lave la cámara, filtro, cepillo giratorio, barrena, presionador de alimentos, recipiente para jugo y recipiente para pulpa en agua tibia y jabón con un paño suave o un cepillo de nylon. Enjuague y seque bien.

NOTA: Estas piezas no son aptas para lavavajillas

Este aparato tiene incorporado un cierre de seguridad; este mecanismo hace que la máquina se encienda sólo si se ha montado correctamente la cámara y barrena en la unidad del motor. Una vez que esté todo adecuadamente ensamblado, se desbloqueará la cerradura de seguridad incorporada.

Montaje de su prensadora de jugo

Antes de montar la prensadora de jugo, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado.

1. Coloque la base del motor sobre una superficie plana y seca.
2. Debajo de la cámara está el tapón de silicona gris, que se utiliza para la adecuada eliminación de la pulpa por medio de la boquilla de la cámara. Asegúrese de que este elemento esté siempre adecuada y firmemente instalado.
3. Coloque la cámara en la parte superior de la base del motor asegurando los 3 agujeros de ésta con las 3 piezas en la base del motor.
4. Monte el filtro en el cepillo giratorio, luego coloque ambos en la cámara. (Ver figura 1)



Fig. 1

5. Coloque la barrena en el colador. Asegúrese de que la barrena esté en posición presionando hacia abajo (Ver figura 2)



Fig. 2

6. Coloque la tobera en la cámara. Alinee la marca y gire hacia la derecha hasta llegar a la posición de bloqueo. La tobera hará click en su posición final.

7. Coloque el presionador de alimentos en la tobera. (Ver figura 3)



Fig. 3

8. Coloque el contenedor de pulpa al lado izquierdo de la base, justo debajo de la boquilla donde sale la pulpa.

9. Coloque el recipiente de jugo al lado derecho de la base, justo debajo de la boquilla donde sale el jugo.

10. Deslice el presionador de alimentos por el conducto de alimentos. El empujador sólo puede ajustarse de una manera.

IMPORTANTE: Si la cámara y la tobera no están montados de forma correcta, la máquina no funcionará. Ésta es una característica de seguridad



Fig. 4

Montaje del filtro para helados

Antes de montar la prensadora de jugo, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado.

1. Coloque la base del motor sobre una superficie plana y seca.

2. Debajo de la cámara está el tapón de silicona gris que se utiliza para la adecuada eliminación de la pulpa por medio de la boquilla de la cámara. Asegúrese de que este elemento esté siempre adecuada y firmemente instalado.

3. Coloque la cámara en la parte superior de la base del motor.

4. Monte el filtro SIN el cepillo giratorio, el filtro para helados. (Ver figura 4)

5. Coloque la barrena en el colador. Asegúrese de que la barrena esté en posición presionando hacia abajo (Ver figura 2)

6. Coloque la tobera en la cámara. Alinee la marca y gire hacia la derecha hasta llegar a la posición de bloqueo. La tobera hará click en su posición final.

7. Coloque el presionador de alimentos en la tobera. (Ver figura 3)

8. Coloque el recipiente de jugo al lado derecho de la base, justo debajo de la boquilla donde sale el helado.

9. Deslice el presionador de alimentos por el conducto de alimentos. El empujador sólo puede ajustarse de una manera.

IMPORTANTE: Si la cámara y la tobera no están montados de forma correcta, la máquina no funcionará. Ésta es una característica de seguridad.

Usando su prensadora de jugo

1. Limpie adecuadamente las frutas y vegetales.
2. Si utiliza semillas en los jugos, introduzca siempre primero la fruta. Retire la cáscara de frutas y vegetales duros, por ejemplo; melón, piña y mango, antes de extraer el jugo. Si utiliza cítricos, es recomendable quitarles la piel antes de extraer el jugo.
3. Asegúrese que los trozos de fruta y vegetales que utilice, se ajusten al tamaño de la boquilla de la tobera. Es recomendable que aquellas muy fibrosas, como el apio o piña, sean cortadas de forma transversal.
4. Verifique que al colocar la tobera sobre la cámara, las abrazaderas estén en su posición final de cierre.
5. Gire la perilla de encendido a ON para comenzar a prensar la fruta

6. Empuje el presionador de alimentos lentamente hacia abajo, hasta que todas las frutas y vegetales pasen por su prensadora de jugo.

PRECAUCIÓN:

7. No introduzca la mano o cualquier otro objeto en el conducto de alimentación durante el funcionamiento.
8. El jugo de la fruta y / o vegetales caerá directamente en el recipiente para jugo y la pulpa en el recipiente para pulpa.
9. Para desmontar la unidad, asegúrese de presionar la perilla de encendido a "off" y desenchufar el cable que va a la corriente.
10. Si la cámara de jugo está atascado y no se separa de la base, Pulse el botón de marcha atrás "Reversion" durante 3-5 segundos. Repita este proceso 2-3 veces. A continuación, la cámara hacia arriba mientras gira.
11. El filtro está equipado con un cepillo de limpieza automática.

Usando su prensadora para preparar helados

1. Lave y limpie las frutas y vegetales antes de congelarlos.
2. Para hacer helados use solamente fruta o verdura congelada. Procure dejarla unos minutos a temperatura ambiente para evitar que esté demasiado dura.
3. Asegúrese que los trozos de fruta y vegetales que utilice, se ajusten al tamaño de la boquilla de la tobera.
4. Gire la perilla de encendido a ON para comenzar a prensar la fruta.
5. Empuje el presionador de alimentos lentamente hacia abajo, hasta que todas las frutas y vegetales pasen por su prensadora de jugo.

PRECAUCIÓN:

6. La fruta o verdura demasiado congelada o dura puede generar atascamientos en su Slow Juicer, evítelo dejando que se descongele por unos 5 minutos a temperatura ambiente.
7. El helado caerá solamente en el recipiente para jugo, el recipiente para pulpa no lo ocupará.
8. Para desmontar la unidad, asegúrese de girar la perilla de encendido a "off" y desenchufar el cable que va a la corriente.
9. Si la cámara de jugo está atascado y no se separa de la base, Pulse el botón de marcha atrás "Reversion" durante 3-5 segundos. Repita este proceso 2-3 veces. A continuación, levante la cámara.

Desmontar prensadora de jugo

1. Asegúrese de que la prensa de jugo esté apagada y el cable de alimentación esté desenchufado de la toma de corriente.
2. Retire el recipiente para la pulpa.
3. Retire la tobera girándola a la posición de abertura (hacia la izquierda).
4. La cámara, la barrena, filtro y cepillo giratorio pueden ser removidos juntos. Tome la cámara y levántela con cuidado. Se trata de un movimiento muy pequeño. La cámara y todas las partes internas pueden ser ahora removidos de la base para la limpieza.

Consejos básicos

Para óptima extracción, corte los alimentos en trozos pequeños.

No coloque hielo o frutas congeladas en el Slow Juicer. No empuje la comida hacia abajo con fuerza excesiva. El empujador de alimentos está diseñado para empujar suavemente la comida por la boquilla, en caso de que se atasque.

Inserte alimentos a una velocidad regular, permitiendo que se extraiga toda la pulpa. Para una máxima eficiencia, no apresure el proceso. Se sugiere mezclar intercaladamente hojas verdes con frutas u otros vegetales duros para obtener resultados óptimos. El jugo de las frutas y hortalizas frescas tiene un alto contenido nutricional y es parte importante de una dieta balanceada.

Al seleccionar frutas y verduras para la extracción de jugo, seleccione siempre ejemplares frescos y bien maduros. Las frutas y hortalizas frescas tienen más sabor y jugo que los que no han madurado correctamente. Se recomienda consumir el jugo recién hecho, ya que es cuando su contenido de vitaminas y minerales es más alto.

Su prensadora de jugo puede manejar la mayoría de las variedades de frutas y verduras. Si se utiliza fruta con cáscara dura, no comestible (es decir, sandías, piña, mangos, etc.) retire siempre la cáscara antes de colocarla en su Slow Juicer PRO. La cáscara de los cítricos también debe ser removida. Frutas con piedras o semillas duras (es decir, los mangos, nectarinas, albaricoques y cerezas) deben ser descaroizados antes del prensado. Para evitar que el jugo de manzana se oxide, puede añadir una pequeña cantidad de jugo de limón.

La prensa de jugo no es adecuada para extraer el jugo de frutas o verduras muy duras y con almidón, como la caña de azúcar. Cuando utiliza frutas y vegetales de diferentes consistencias, es recomendable colocar las frutas suaves primero (naranjas) y luego siga con las frutas duras (manzana). Esto le ayudará a alcanzar la máxima calidad de extracción de jugo. Si va a utilizar hierbas o algún tipo de hoja frondosa, envuelva la fruta e introdúzcala por la boquilla, mezclándola con otros ingredientes a baja velocidad.

NOTA: La prensa de jugo sólo funcionará correctamente si todas las partes se han montado de manera adecuada, en especial la tobera.

Mantenimiento

Para el funcionamiento adecuado de este aparato, se recomienda el mantenimiento regular del mismo.

Antes de la limpieza

Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desconecte siempre el aparato de la red eléctrica.

Limpieza

Asegúrese siempre de que la prensa de jugo esté apagada y el cable de alimentación esté desenchufado de la toma de corriente antes de limpiar, desmontar, montar y guardar el aparato.

1. Inmediatamente después de cada uso, utilice el cepillo de nylon para limpiar a fondo los agujeros de malla fina del filtro. Cepille el interior del filtro con agua corriente, sosteniéndolo hacia la luz para asegurar que los agujeros de la malla no queden tapados.
2. Utilice el cepillo para filtro que viene con su prensa de jugo. Este cepillo ha sido especialmente diseñado para limpiar el filtro. Basta con colocar el cepillo dentro del filtro y con agua corriente, gire el cepillo de izquierda a derecha para quitar la pulpa. (ver figura 5)



Fig. 5

Si los orificios se bloquean, remoje el filtro en agua caliente con 10% de jugo de limón para ablandar los agujeros bloqueados.

Consejos:

Si el filtro no puede limpiarse inmediatamente después del uso, sumerja la canasta del filtro en agua caliente y jabón inmediatamente después de extraer el jugo. Si la pasta se deja secar sobre el filtro, puede obstruir los orificios de malla fina, disminuyendo de ese modo la eficacia de la prensa de jugo.

3. Lave la cámara, la barrena, cepillo giratorio, recipiente de pulpa y recipiente de jugo con agua tibia, jabón y el cepillo. Luego enjuague y seque bien.

NOTA: No coloque ninguna parte de la prensa de jugo en el lavavajillas

Consejos:

Se puede producir la decoloración del plástico con frutas y verduras de colores brillantes. Para ayudar a prevenir esto, lave las piezas inmediatamente después de su uso. Si efectivamente las piezas se decoloran, pueden ser remojados en 10% de jugo de limón y agua o se pueden limpiar con un limpiador no abrasivo. No sumerja la base del motor.

4. Limpie la base del motor con un paño suave y húmedo, luego seque bien. No utilice estropajos abrasivos o limpiadores para limpiar la base del motor, ya que pueden rayar la superficie. Limpie cualquier exceso de partículas de alimentos del cable de alimentación.

Revisión de daños

Compruebe siempre que el aparato se encuentra funcionando de manera apropiada y que todas las piezas desmontables están en buen estado. Compruebe el cable de alimentación y enchufe regularmente por cortes o daños.

Almacenar en un lugar seguro

Una vez en desuso, asegúrese de guardar la máquina con todos sus accesorios y manuales en un lugar seco.

Especificación

Voltaje: 220V ~

Frecuencia: 50Hz

Entrada de energía: 200 W

Clase de protección: I

Consejos útiles

Siga estas sugerencias para obtener los mejores resultados de su prensa de jugo.

- No coloque frutas o vegetales en su máquina hasta que esté encendida y el motor esté girando.
- No utilice Plátano o palta para preparar jugos, ya que no contienen líquido y obstruirá el aparato. Añada por separado en una licuadora. Por el contrario, el plátano o palta están recomendados para usarlos congelados, esto ayudará a darle cremosidad a los helados.
- Encienda la máquina unos segundos antes de comenzar a hacer jugo.
- Cualquier fruta o vegetal que se ajuste a la entrada de la tobera, puede pasar por la prensa de jugo. Sólo es necesario cortar en pedazos más pequeños, los alimentos que no ingresen por esta entrada.
- Retire los huescos grandes, como los de durazno, cerezas, entre otros, ya que pueden dañar el aparato.
- No presione los alimentos de no ser necesario, permita que el alimento pase a través de la prensa lentamente y de manera constante.
- Deje funcionando la prensa de jugo unos minutos antes de apagarla, de ésta manera se extraerá todo el jugo que pueda haber en la pulpa. Una vez apagada, espere que el aparato haya llegado a punto muerto antes de desarmarla.
- No se recomienda el uso de fruta demasiado madura, ya que dejará demasiada pulpa en el filtro y puede obstruir el aparato.
- No vierta líquidos en el aparato en cualquier momento a menos que usted esté siguiendo las instrucciones para hacer leches de soya, arroz o de nuez.
- Al extraer el jugo de hierbas o hierba de trigo, es recomendable envolverlos en las verduras de hojas grandes, como la espinaca y seguir por una fruta o vegetal que contenga una gran cantidad de jugo, como la piña, manzana, etc.
- Cuando se utiliza frutas o verduras pequeñas o delgadas, añada grandes cantidades de ellas al mismo tiempo. Por ejemplo, inserte 2 o 3 zanahorias en un momento en el conducto para obtener mejores resultados.
- Vegetales fibrosos tales como apio y más densas como la remolacha deben ser cortados e insertados lentamente por el conducto para evitar la obstrucción del mismo.

Notas

